

**DORMER**

The Right Tool at the Right Time

# Řezná kapalina

závitování a ostatní třískové obrábění

mazání a chlazení

prodloužení životnosti nástroje

zlepšení kvality povrchu

snížení spotřeby řezných kapalin

**M200 no. 1 Blue / modrá**  
*Těžké obrábění*

**M200 no. 2 Red / červená**  
*Obrábění neželezných kovů*

**M200 no. 3 Green / zelená**  
*Univerzální*



## Těžké obrábění

### Dormer M200 no. 1 Blue Nové složení - bez chloru

EP řezný olej pro vysoký výkon obrábění v obtížně obrobitelných materiálech

#### Použití:

- Pro náročné obráběcí operace, pro protahování a vrtání hlubokých děr
- Vhodné pro obrábění ocelí s vysokou pevností, chromových a niklových ocelí, ocelolitín, chrom molybdenových ocelí, slitin niklu apod.

#### Vlastnosti:

- Optimální vysokotlaká charakteristika
- Prodlužuje životnost nástroje
- Přispívá k rozměrové přesnosti
- Vynikající kvalita obrobeného povrchu

#### Balení:

0.25 litru, 1 litr, 5 litrů a 20 litrů, v plastových kanistrech



## Neželezné kovy

### Dormer M200 no. 2 Red / červená řezná kapalina

Výborný olej s minimální zátěží pro životní prostředí. Neobsahuje chlor ani těžké kovy, jako např. olovo, zinek, barium.

#### Použití:

Pro třískové obrábění v hliníku a slitinách hliníku

#### Balení:

0.25 litru, 1 litr a 5 litrů, v plastových kanistrech

#### Vlastnosti:

- nevytváří olejovou mlhu, nedochází ke ztrátám odpařováním (specifikace podle Noack), dosahuje excelentně nízké hodnoty viskozity
- vyhovuje nejpřísnějším normám ochrany zdraví a životního prostředí
- vysoká oxidační stabilita
- nezanechává skvrny
- nezapáchá



## Univerzální

### Dormer M200 no. 3 Green / zelená řezná kapalina

Skvělá řezná kapalina, výkonný olej bez chloru, s aditivy EP.

#### Použití:

- První volba pro obráběcí nebo tvářecí operace v různých materiálech
- třískové obrábění, vhodné pro těžké obrábění zejména pro protahování a frézování teplotně odolných nerezavějících ocelí, ložisková ocel, austenitické nerezavějící oceli, tvrdé oceli.

#### Vlastnosti:

- obsahuje polární a vysokotlaká aditiva, která snižují riziko tvorby nárůstku na břitu a zlepšují chlazení
- může zanechávat skvrny na neželezných kovech

#### Balení:

0.25 litru, 1 litr a 5 litrů, v plastových kanistrech

#### Obecná doporučení:

- skladujte na suchém místě při teplotách od 5°C do 40°C
- používejte v souladu s postupy běžnými v průmyslovém použití
- likvidace produktu musí být provedena podle legislativních norem

Dormer Tools

Email: [dormer.cee@dormertools.com](mailto:dormer.cee@dormertools.com)

[www.dormertools.com](http://www.dormertools.com)

+421 2 5831 8321

Bezpečnostní pokyny můžete stáhnout z

[www.dormertools.com](http://www.dormertools.com)

